



198323, г. Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Заречная, д. 4
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис
office@hako.ru, www.hako.ru

Нako-Profi-Flipper

Принцип работы

Боковая щётка сметает мусор на дорожку главной щётки, которая в свою очередь переносит его в мусоросборочный контейнер. Привод щёток осуществляется посредством ременной передачи, которая передает вращательный момент от колёс.

